



Q 出現【鋼筋伸展長度表格的值为'0'】的錯誤訊息，該如何排除？



A 至 DShop 主選單 工具 > 選項 > 伸展長度&搭接長度 中確認各表格內所需的數據皆已輸入。

於執行自動產生縱向配筋表時，出現了如下的錯誤訊息



請至 DShop 程式主選單 工具 > 選項 > 伸展長度&搭接長度，於各表格中依照模型內所使用的混凝土以及鋼筋的強度，查看表格內是否有值。

目前程式預設的參數，皆為參考技師公會的結構標準圖來輸入的，若使用的材料非屬預設情況，則需自行於對應的表格中輸入伸展與搭接長度值。

選項

一般 繪圖 伸展長度&搭接長度 鋼筋間距

鋼筋長度設定

鋼筋標準彎鉤

竹節鋼筋受拉伸展長度(Ld)

竹節鋼筋受拉搭接長度(乙級搭接)

竹節鋼筋受壓伸展長度

竹節鋼筋受壓搭接長度

具標準彎鉤竹節鋼筋之受拉伸展長度(Ldh)

恢復為預設值 OK 取

竹節鋼筋受拉伸展長度(Ld)

上排拉力鋼筋 一般拉力鋼筋

(單位：毫米)

fy (kg/cm ²)	fc (kg/cm ²)	D10 (#3)	D13 (#4)	D16 (#5)	D19 (#6)	D22 (#7)	D25 (#8)	D29 (#9)	D32 (#10)	D36 (#11)	D39 (#12)	D43 (#14)	D50 (#16)	D57 (#18)
2,800	210	410	550	690	830	1170	1340	1510	1700	1890				
	245	380	510	640	770	1080	1240	1400	1570	1750				
	280	360	480	600	720	1010	1160	1310	1470	1640				
	315													
	350	320	450	530	640	910	1040	1170	1320	1460				
3,000	210													
	245													
	280													
	315													
	350													
3,500	210													
	245													
	280													
	315													
	350													
4,200	210	620	830	1030	1240	1760	2010	2270	2550	2830				
	245	570	760	960	1150	1630	1860	2100	2360	2620				
	280	540	710	890	1080	1520	1740	1970	2210	2450				
	315													
	350	480	640	800	960	1360	1560	1760	1970	2190				

OK 取消