



為什麼移動載重的應力不會出現在結果呢？



應力計算 (stress calculation) 沒有在 Moving Load Analysis Control Data 中被勾選。可以參考以下步驟進行設定：

從主選單選擇 Analysis → Moving Load Analysis Control Data

