midas Gen



One Stop Solution for Building and General Structures

台灣邁達斯股份有限公司

目 錄

Menu / Input System

表單系統

資料輸入方式

單位系統與轉換

File Manipulation

資料轉換

模型合併功能

MGT Command Shell

說明手冊

Graphic Display

視景控制

Selection / Activation

顯示

多重視窗

表格化界面

多種圖表類型

圖片編輯與列印功能

Structure Wizard

建模精靈

Material & Section Properties

材料與斷面性質

斷線性質計算器(SPC)

Boundary Condition

邊界條件

Static Loads

靜力載重

Dynamic Loads

動態載重

質量

Finite Element Library

有限元素資料庫

分析功能

Graphic Results

分析結果圖形化

Table Results

Design Codes

設計規範

台灣規範完成階段

Design Features

設計功能

最佳化設計

基礎設計

User Interface Menu/Input System

■表單系統

表單系統幫助使用者簡單迅速的完成建模、分析、設計步驟,盡可能減少滑鼠的使

用,大幅提升工作效率。



	樹狀表單綱要式的列出建模、分析、設計等模型資料,使用有組織的
Iree Menu	樹狀表單系統·新使用者也可以像專家般有效率的建立模型·也可以
樹狀表單	藉由樹狀表單與模型視窗間的拖拉方式,快速簡易的修改模型。
Icon Menu	圖示選單列出經常使用的功能,方便使用者快速選用,圖示選單也可
Icon Menu 圖示選單	圖示選單列出經常使用的功能,方便使用者快速選用,圖示選單也可 依據使用者的需求自行增減項目。

即時選單	的常用選項 · 減少滑鼠來回於工具列與對話框之間的時間。
Madel Window	模型視窗可以顯現線框架、消隱、收縮、透視、飛航、透明化以及各
MODEL WINDOW	種視角的模型圖,也可以同時顯示多個不同視覺或不同座標的獨立視
艮型 祝函	窗,在任一視窗變更模型,其他視窗會同步更新。
Rendering	3D 渲染模式讓使用者可以直觀漫步的方式,查看線框架、消隱、收
Window	縮、透視、飛航、透明視覺的模型結構幾何關係,分析與設計結果也
渲染視窗	可以使用 3D 渲染模式查看。
Status Bar	狀態列位於視窗底端,用於調整與查看單位系統,也可以迅速查看滑
狀態列	鼠偵測到節點或桿件的座標。
To als Davis a	工作提示表單提供進階分析工作的敘述,並引導使用者完成該分析的
Task Pane	步驟,此外,工作提示表單可在"User"資料夾中儲存為 HTML 格
│ ⊥ĨF旋不衣里	式·使用者可以自行編寫或增加需要的分析敘述。

資料輸入方式

為讓使用者方便使用,Gen 可以接受以下輸入資料的方式:

▶ 連續輸入數值資料時,可以使用「,」(逗號)或「」(空白鍵)區隔數字。

如:333,102,11 或 333 102 11

- 材料、斷面、邊界條件、群組...等資料可藉由樹狀表單與模型視窗間的拖拉方式 設定。
- 桿件長度或延伸方向可以由滑鼠在模型視窗中,直接點選起點與終點即可設定 完成,完全不需要使用鍵盤輸入任何資料。
- 當有相同長度重複出現時,可以使用「重複次數@長度」簡化重複輸入的數字。
 如: 20, 25, 22.3, 22.3, 22.3, 22.3, 22.3, 88 = 20, 25, 5@22.3, 88
- ▶ 輸入一串規律的節點編號或桿件編號時,可使用「起始數 to (t)最終數」或「起 始數 to (t)最終數 by (b)間隔數」,程式即會自動計算使用者需要的數列。

如:21, 22,54, 55, 56 = 21 to 56 = 21 t 56

如:35, 40, 45, 50, 55, 60 = 35 to 60 by 5 = 35 t 60 b 5

> 多數工程常用運算子都可以被辨別,且數字與數學符號可以結合使用。

如:π x 202 = PHI * 20^2

如:2*10^7=2e7

可以輸入包含位置函數的公式,當設定水壓力...等依深度變化的力量時非常方便。

如:30+9.80x(Z-50)

Unit System		X
Length	Force (Mass)	Heat
⊛ m	C N (kg)	C cal
C cm		C kcal
C mm	C kgf (kg) C tonf (ton)	C 3
C ft	C lbf (lb)	СЮ
Cin	🔿 kips (kips/g)	Btu
Celsius Celsius Note : Select dialog boxes units.	 Fahrenheit ted units are displayed in re Values are NOT changed 	elevant. with
I♥ [Set/Change OK	Default Unit System	Cancel

實務上·有許多不同的建模環境與資料 形式·midas Gen 設計為可以在某一特定 單位系統或多種單位系統轉換下使用·例如 可以在同一個模型中·以"m"為長度單位 建立結構幾何系統·又以"mm"為長度單 位建立斷面系統;同樣的·使用"SI"制的 單位系統建模也可以將分析與設計結果轉 換為英制。

溫度單位需要前後一致的單位系統。

矩、應力、彈性模數...等長度與力量複合單

位會自動轉換為使用者選擇的單位系統。

User Interface File Manipulation

▮資料轉換

midas Gen 不僅可以利用節點和單元建模,也可以將其他結構分析軟體 (如

SAP2000、STAAD.Pro 等)的模型資料轉換成 Gen 的檔案格式。midas Gen 不僅可以

導入 AutoCAD 的 DXF 檔,也可以對 midas 系列的程式: midas Civil、midas FX+、midas

FEA...等,互相做完整的資料轉換。





利用模型資料的合併功能可以將複雜的模型分離,分別建模後再將其合併成一體。



MGT Command Shell

可以使用 MGT command shell 讀出模型文字檔 · 也可以使用「檔名.MGT」的文字

檔建立模型資料。

Command or Data: *MATERIAL Insert Command Insert Data Delete *MATERIAL : Material : MMAT, TYPE, MNAME, SPHEAT, HEATCO, PLAST, TUNIT, bMASS, [DATA1] : MMAT, TYPE, MNAME, SPHEAT, HEATCO, PLAST, TUNIT, bMASS, [DATA1] : 1, DB, NAME, CODE : [DATA1] : 1, DB, NAME, CODE : [DATA1] : 2, ELAST, POISN, THERMAL, DEN, MASS	mmand Insert Data Delete Data 1, bHASS, [DATA1] : 1, bHASS, [DATA2], [DATA2] :
*MATERIAL ; Material ; iMAT, TYPE, MNAME, SPHEAT, HEATCO, PLAST, TUNIT, bMASS, [DATA1] ; iMAT, TYPE, MNAME, SPHEAT, HEATCO, PLAST, TUNIT, bMASS, [DATA2], [DATA2 ; [DATA1] : 1, DB, NAME, CODE ; [DATA1] : 2, ELAST, POISN, THERMAL, DEN, MASS	T, DHASS, [DATA1] : T, DHASS, [DATA2], [DATA2] :
: 1MAT, TYPE, MNAME, SPHEAT, HEATCO, PLAST, TUNIT, BHASS, [DATA1] : 1MAT, TYPE, MNAME, SPHEAT, HEATCO, PLAST, TUNIT, BHASS, [DATA2], [DATA2 ; [DATA1] : 1, DB, NAME, CODE ; [DATA1] : 2, ELAST, POISN, THERMAL, DEN, MASS	r, bhass, [data1] : r, bhass, [data2], [data2] :
: 1MAT, TYPE, MNAME, SPHEAT, HEATCO, PLAST, TUNIT, bMASS, [DATA2], [DATA2 ; [DATA1] : 1, DB, NAME, CODE ; [DATA1] : 2, ELAST, POISN, THERMAL, DEN, MASS	r, bhass, [data2], [data2] :
; [DATA1] : 1, DB, NAME, CODE ; [DATA1] : 2, ELAST, POISN, THERMAL, DEN, MASS	
; [DATA1] : 2, ELAST, POISN, THERMAL, DEN, MASS	
	Gene Deer Deer Deer
; [DATA1] : 3, Ex, Ey, Ez, Tx, Ty, Tz, Sxy, Sxz, Syz, Pxy, Pxz, Pyz, DEN	SYE, FXY, FXE, FYE, DEN ;
; [DATA2] : 1, DB, NAME, CODE or 2, ELAST, POISN, THERMAL, DEN, MASS	THERMAL, DEN, MASS
1, STEEL, Girder , 0, 0, , C, NO, 1, ASTM(S) ,	
	1, ASTM(S) ,
2, STEEL, Steel Column , 0, 0, , C, NO, 1, ASTM(S) ,	1, ASTM(S) , 1, ASTM(S) ,
2, STEEL, Steel Column , 0, 0, , C, NO, 1, ASTM(S) , 3, SRC , SRC Column , 0, 0, , C, NO, 1, ASTM(S) ,	1, ASTM(S) , 1, ASTM(S) , 1, ASTM(S) ,
1, STEEL, Girder , 0, 0, , C, NO, 1, ASTM(S) ,	Incenso, PEN, 1800

▮ 說明手冊

按「F1」按鍵,會自動跳出 midas Gen 說明手冊。說明手冊依功能項目排列,讓使 用者有條理的找到需要的說明,也可依關鍵字搜尋,輕鬆找到需要的說明;若有連接至網 路,則網頁形式的線上說明手冊會自動偵測目前對話框中的指令,開啟該功能的說明頁面。



▌視景控制

Gen 提供了可以随意表現和調整畫面中模型圖像的線框架、消隱、收縮、透視、飛

航、透明等功能。透明功能可以在不刪除複雜結構物的外部輪廓的情況下·按照結構物的

材質或單元的種類調整透明度,真實感的透視結構物的內部構造。

Main Component	View Control
Frequently Used	Zoom/Pan
Frequent Grid/Snap UCS/GCS View Con Activation	Zoom/Pan × Q Q Q ↓
Grid/Snap	View Point
Prequent! Grid/Snap UCS/GCS View Con Activation	View Point × ダ上 日日日日 (1) 日日日 (1) 日日 (1) 日 (1) H (1)
UCS/GCS	Dynamic View
Frequenti Grid/Snap UCS/GCS View Con Activation 🔹 🔍 🕪 🛟 🎄 🔥 🚯 🛄 🧕	Dynam× ♀ � �
View Control	
Frequenti Grid/Snap UCS/GCS View Con Activation) 2 2 3 4 4 2 2 2 3 3	
Activation	
Prequentl Grid/Snap UCS/GCS View Con Activation 같은 양산 값 왕 값 환	





另外,Gen 不僅提供了縮放、移動、旋轉等調節視角的功能,也提供了利用滑鼠即時觀察模型形象的動態視角調節功能。與 3D 飛航模式同時使用時,使用者可以進入結構物內部,詳細觀察結構細部的位移和應力。

Selection/Activation

在細部建模和確認細部分析結果時,選取(Selection)和啟用(Activation)是一個非常 實用的功能。midas Gen 不僅提供了方便的螢幕選擇功能,亦可根據屬性(材質、斷面、 厚度、邊界條件等)選取的功能,還可以使用啟用功能建立細部模型和確認細部分析結果。

8 1= 0 5 F 1 F 10 F	M B & B B B B B B	×
Granhic Selection To	wild of the state	20 0 2 0
oraphic ociection to		
FrequentI Grid/Snap UCS/GCS	View Con Activation	
N N 2 2 2 2 2		
Activation Toolbar]		
	Select Identify, Active Ide	entify
Selection		×
等生 五月天 多级四 (00944488	- <u>\$</u>
FrequentI Grid/Snap UCS/GCS	View Con Activation	
2 2 2 2 2 2 2 2		
🖨 MIDAS/Gen		
Ge Edt Vew Nodel Load Analysis Se Dei Gel XIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	nuts Desam Made Query Iook Window Hab 上国民公司信告回 阿沙川岛岳大田の	- ** - * 100 - **
Progenti i Giolisten Cossos Prevional Add	In Ward Node Dement ProMery DCMass Stage Load	Building Settlement Result Query
4 A Model View	NAMES OF BOARD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	►× G
	Select Identity	🔀 Active Identity 🛛 🔯
DEED	Al None Inverse	Prev Current UCS Rane @ Story
TATA BELL	F Nodes 37588-03831 3839 5840	1584/Ro35 C Boundary Group C Load Group
A THE TY A PARTY OF THE PARTY O		10 \$700 \$3
WANKEE M	Select Type :	0 5700 57
	Select Type : Silver Type : Story T	0.5700 57 104 Add 377 367 104 104
	Select Type : Select	0.5700.57 Add 150 Add 166 velace 206 vplace 226
	Solice Type : Solice	0 5700 57 Add 577 store solare solare 297 297 297 297 297 297 297 297
	Select Type : Select Type : Strype	0.5700.57 C Meniber Add 300 300 beloce 300 300 200 200 300 200 200 300 200 200 300 200 200 300 200 200 300 200 200 300 200 200 300 200 200 300 200 200 300 200 200 300 200 200 300 200 200 300 200 200 300 200 200 300 200 200 300 200 200 300 200 200 300 200 200 300 200 300 300 200 300 300 200 300 300 300 300 30
	Solice S proceeders between Solice Type : Solice Type : Solice S proceeders between Solice Type : Solice S proceeders between Solice S proceed	0.5700.57 C Meniber Add 105 105 Idd 105 105 </td
	Solect Type : Solect Type : Solect Type : Solect Type : Solect Type : Solect Type : Solect Type : C Boor C + Above @ + Bolow (Add Constant of the sector of
	Select Type : Select Type : Stevy V IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS	Add Velote reset + tooth Cose Adtwe Adtwe + Inactive + Adtwe Adtwe + Inactive +
	Solicit Type : Solicit Type : Solici	Add
	Select Type : Select Type : Se	0 5700 57 Add relate relate relate relate r + both Close Addwe Adve + Inactive + Active Ad Close
	Select Type : Select Type : Stevy I (15) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150	0 5701 57 Add kelte relate relate * +Both Close Addive + Institve + Active All Close Addive + Institve + Active All Close
	Solect Type : Solect Type : C Roor C +Above @ +Dolow (Solect Type : C Roor C +Above @ +Dolow (Solect Type : Solect Type : Sole	0 5700 57 Add Redete resect ~ +Bodh Goine Addwe Adve A dove + Inactive + Active AI Close
	Select Type : Select Type : Se	Add Redde relate relate r +both Close Add r +both Close Add r +both Close Add r +both Close Add r +both Close Add r + Athreaded object only Addree + Inactive + Addree + Inactive

■顯示

midas Gen 不僅能動態顯示節點和單元的屬性、邊界條件以及荷載條件等模型資料,而且還提供了除錯的功能,如檢查並刪除重複單元和顯示自由邊(面)功能,可以降低 建模的錯誤率。使用顯示選項功能,可讓畫面上的物件依自己喜歡的顏色與字體大小顯示。

Display and Display Op Project Status Function Fast Query Function Query Nodes Function	otion Function ו	Load Yiew Node Element Property	Design Boundary Misc
splay Option Font Color Print Color Size Dr Select Rem Select Rem Node Number Node Number Node Local © Element Contour Line Annotation © Load Segregative	aw Option Value Fork : Times New Roman • Size : 7 • Foreground Color : • Background Color : • G Transparent C Opaque	Node Number	
Dimension Heat of Hydration Message Bar MST Command Shell (*) Print	More Details Global Font Size Default Item Default Al	Display by Group Display by Selection F Display by Selection F Display Hidden Labels Display Option	by Member
OK Cancel A	pply Default All Options	OK Cancel	Apoly





midas Gen 可以同時顯示多個不同視景或不同座標的獨立視窗,在任一視窗變更模

型,其他視窗會同步更新。

											610
Be Edit View Model Load Analysis Besuits Design Mode (Juny Is	ools <u>Windo</u>	w Heb					12.77.20	a second	43	
000000000000000000000000000000000000000	00	9 30	680	8		22		8 1	⇔ A		
Reque Gridfshap UCS/GCS Vew C (Activation: Weard Node:	Element	Property	DC/Mes 1 S	tage (LS	ad Duals	ng i Settler	nent (Resul	COURT .			
◎///真康>とをは今日にある ノゼなや	3 4 /	N T EX	AX.	222						14	
🖉 Model View 👹 Model View : 1 👹 Model View : 3 🔮	Elemen	ets									+ ×
Model View	100	1 Incore da								- V	100
	- F	1	1								
	1.0	Dement	Type	Type	1D	Material	Property	([deg])	Nodel	Node2	Node3
		31.79	DEAM		0	- 1	50	90.00	576	5	0
Contraction of the local distance of the loc	-	31.79	BEAM		0	1	50	90.00	578	465	0
a subscription of the second se		3180	DEAM		0	1	50	90.00	501	406	0
A Manufacture (31.81	DEAM		0		50	90.00	504	407	0
		3183	TRUSS		ő	1	247	0.00	649	- 12	ŏ
Construction of the second second	1.0	3184	TRUSS		0	1	247	0.00	649	54	0
A Descent of the local division of the local		3185	TRUSS		0	1	247	0.00	1348	- 59	0
		3185	TRUSS		0	1	247	0.00	1348	- 54	0
	-	3183	TRUSS		0	1	247	0.00	1350	59	0
		3180	TRUSS		0		247	0.00	1350	63 96	0
		3190	TRUSS		0	1	247	0.00	647		ŏ
		3199	TRUSS		0	1	68	0.00	275	345	0
		3200	TRUSS		0	1	68	0.00	274	349	0
		3004	TRUSS		0	1	68	0.00	269	345	0 -
	16			_	_					_	2
Model View : 3	18	lect ident				🕺 🗳 M	adel View				- 🗆 😹
	-	41 1	News 1 1	I among	Denn						
			record 1	inverse	1.164					10	
and the second sec	2	Vodes -	1		-			1000			
	I.C.	Benerts	-					Care a	-	100	
	É	Palace Trees				1 a	R				
		Elamant Tu	24	-	1. N.S.			and a		166	
		TRUCE	94 . · ·		100		(Care 1)	1 1	4		
		SEAM OT		2	Delete		They are		100		ALC: N
		PLATE	655	8	eplace				8H 1	Use	10.35
		WALL		-			WX /	0	1.0	ad-	12 22
		PLANE STR	546 G	and the second							

【表格化介面

midas Gen 提供可以與 MS-Excel 相容的結構資料表格和計算結果表格·在大量輸入資料和編輯資料時非常有效率。

- ▶ 模型資料 (節點、桿件、載重、邊界條件...等)工作表。
- ▶ 分析與設計(位移、內力、應力、反力、振態、挫屈、強度檢核...等)工作表。
- ▶ 強大的篩選功能。
- ▶ 可自訂資料排序的優先順序。
- ▶ 有表格編輯、修改、複製、取代、搜尋...等功能。
- ▶ 可用剪貼簿複製與貼上資料。
- ▶ 用MS-Excel ...等其他程式匯入與匯出結構資料。
- ▶ 輸出表格化報告。





midas Gen 可以由表格化的資料建立 XY 散佈圖、長條圖、圓餅圖...等圖形。



▮圖片編輯與列印功能

主要的圖片編輯功能如下:

- ▶ 匯入既有 JPEG、BMP、EMF 圖檔。
- ▶ 儲存 JPEG、BMP、EMF 或其他類型圖檔
- ▶ 編輯列印版面與預覽列印功能。



Print Meta Files			2
	File Ste Bia tes	ename el, emf st turnace t, emf	Path C:₩Docume ,emt C:₩Docume C:₩Docume
Setup Print	Cl <u>o</u> se <u>A</u> d	d View	<u>Delete</u> <u>C</u> lear
	 Fit to paper Scale 100 Margins Left 7 	∃ %	Horizontal C Left C Center C Right Vertical
	Right 7 Top 7	mm mm	○ Top○ Center○ Bottom

Modeling Structure Wizard

Ⅰ建模精靈

具有桁架、拱、構架...等規則式結構的建模精靈,可大量減少建模的時間,且建立的

模型也更加準確。

- ➡ Beam 在同一水平直線上建立梁元素。
- ↓ Column 在同一垂直直線上建立梁元素。
- ⚠ Arch 以連續的梁元素建立拱形結構。
- 田 Frame 以 3-D 的梁元素建立 2-D 的平面梁構架。
- △ Truss 以梁元素(上下弦桿)與二力桿件元素(垂直與傾斜桿件)建立桁架結構。
- Plate 以板元素建立矩形、圓形、半圓形的開孔網格板結構。
- 🙆 Shell 以板元素建立矩形、圓柱、球體、半球體的立體結構。





Material & Section Properties

■材料與斷面性質

midas Gen 除了有台灣的材料和標準斷面之外,還提供 ASTM、AISC、JIS、大陸... 等各國標準的材料和斷面資料庫,亦可以自己定義材料和斷面種類。包含 SRC 等複合斷 面類型在內,有 37 個斷面類型可供線單元選擇。此外,midas Gen 內建一個斷面性質計 算器(SPC)可以手繪或匯入任意閉合斷面的 DXF 檔,並計算任意斷面的斷面特性值。

pertie						Material Data				
aterial	Section Thick	sess				General	12		-	_
	Name	Time	Standard	100	A51	Material 3D	p	Name	jorder	
	1 Gedar	201	ASTH(3)	A36	Modify	Elasticity Data	NY SAL	Greek		
	2 Steel Column 3 SRC Column	Skc	ASTM(3) ASTM(3)	A572 A572		Type of Design	Steel	· Randard	ASTMOS	
3	4 Brace	Steel	ASTM(S)	A%	Conco			C 0	A36	
								Cancrete		
					Inport			Standard		<u></u>
					Eavrige	Type of Materia	6		Code	-
						(* Isotropic	C Orbebra	06		1
						Seel	a			
						Modulus of Elast	koky 1 1.000	action Males		
						Poeson's Ratio		6.2		
e			-			Thermal Coeffici	ent : 5.500	08-006 1891		
						Weight Density		27.05 M(m)		
					Qose	Use Mais Ce	nsky:	7.041 Millionita		
						Concrete	-			
						Poduce or Elast	AA91 00000	Andrew a		
						Thermal Conflict	a contra			
						Mainted Density		Lini I		
						C On House		Andrea Sta		
							200 3	Arem yo		
						Plasticky Data	-			
						Plastic Materia	Name NONE	1		
						- Thermal Transfer				
						Specific Heat	0	3MN 971		
						D140604000000000	and the second se			





▮斷面性質計算器(SPC)

斷面性質計算器(SPC)可以計算任何斷面形狀的勁度 · 斷面形狀可於 SPC 中繪圖或直接由 DXF 檔匯入 · 斷面形狀與計算出的性質可以匯出至 midas Gen 使用。



Modeling Boundary Condition

▋邊界條件

midas Gen 除了一般的約束邊界單元,還有一般彈性支承單元(General Spring

Supports)去模擬樁的側向勁度,只受壓單元(Compression-only)去模擬基礎,亦具只受

拉單元(Tension-only)等各種非線性邊界單元。

support	約束選定節點的自由度。
2 Point Spring	在整體座標系或節點局部座標系的各個方向輸入選定節點的彈
Supports	性剛度。具有線性、只受壓、只受拉、多重線性的性質。
🔊 Define General	以 6X6 的對稱矩陣·定義節點於整體座標系或節點局部座標系
Spring Type	與其它自由度相關的勁度值。
General Spring Support	於選定節點設置已定義的一般彈性支承類型。
	在建立與基礎土壤直接接觸的結構物(如筏式基礎或隧道等)
👩 Surface Spring	的邊界條件時‧面彈性支承首先計算出板單元或實體單元的有
Supports	效接觸面積和地盤反力係數·程式將自動計算出等效的彈性支
	承剛度,可以快速定義多節點彈性支承的功能。
Pile Spring	樁彈性支承可模擬與樁接觸的土壤非線性力學行為,會自動依
M M Supports	樁高計算彈性條件。
	在建立橋梁模型時,用彈性連接模擬橋梁支座並設定支撐方向
	的勁度值·程式將自動計算出各支座的反力。

General Link	一般連接可利用彈簧的特性.賦予線性或非線性的特性.用於
Properties	建立隔減震裝置、只受拉/受壓單元、塑性鉸、彈性支撐等模型。
General Link	執行非線性歷時分析時‧設定隔減震等非線性裝置位置。
Helease	釋放梁端約束條件為鉸接、滑動、滾動、節點或部分固定。
Plate End Release	釋放板端節點約束條件為鉸接或剛性連接。
	一個剛性連接由一個主節點,一個或多個從屬節點構成,從屬
	節點的束制內容與主節點相同,主從節點間的相對位移由剛性
Rigid Link	連接的束制自由度決定。包括從屬節點的剛度份量在內的從屬
	節點的所有屬性(節點荷載或節點質量)均將轉換為主節點的等
	效份量。
Linear	設定兩節點間依整體座標系或任何座標系的平移與旋轉束制條
Constraints	件。
Diaphragm Disconnect	釋放被樓層剛性樓板所束制的節點。
	自動考慮鋼構中柱構件和梁構件(與柱連接的水平單元)連接節
Panel Zone	點區的剛域效應.剛域效應反映在梁單元中,平行於整體座標
LTH Effects	系 Z 軸的梁單元將被視為柱構件·整體座標系 X-Y 平面內的梁
	單元將被視為梁構件。
Node Local Avia	局部座標軸一般用於輸入傾斜的邊界 · 這樣可以輸出局部座標
6% HOUE LOCAL AXIS	系方向的支承反力。








●靜力載重

	以單元的體積和密度自動計算模型的自重。在靜力分析中·求
Colf Mainht	得的自重可使用於整體座標系的 X、Y 和 Z 軸方向。此外·在
Sen weight	動力分析或靜力等效地震荷載計算中需要將自重轉換為質量
	時,可在" <u>結構類型</u> "中選擇轉換的方向。
Nodal Loads	輸入節點的集中力或集中彎矩。
Specified	
displacements	強制支承位移或旋轉的變位。
of Supports	
Elements Boom Loads	輸入作用在梁單元上的荷載,如集中荷載、均布荷載、梯形荷
Elements Beam Loads	載等。
Line Ream Londs	視連續連接的梁單元(直線或曲線)為一個整體·選擇連續線段
Line beam Loads	的兩端點並輸入連續梁荷載。
Turnian Doorno oo do	輸入由樓面荷載傳遞的標準梁荷載。在二維構架分析中 · 使用
Typical Beam Loads	該功能可以簡便地輸入由樓版傳遞的荷載。
	在閉合的平面多邊形內輸入樓版荷載。樓版荷載將被轉換為梁
Floor Loads	上線荷載或集中荷載。提供單向版、雙向版、多邊形(按長度
	分配)、多邊形(按面積分配)等四種導荷載的方式。

	使用平面荷載功能可以輸入作用在板單元和實體單元上任意
Plane Loads	位置的荷載。在建模過程中、不必在荷載作用點位置建立節點
	和網格,減少了工作量和建模的繁瑣。
	Prestress Beam Loads
	輸入梁上的預應力荷載。假設偏心點在單元局部座標系的 x-z
	平面內,且索的拉力反應在繩索的整個長度上是相同的。
	Pretension Loads
Prestress Loads	輸入桁架單元、只受拉(鉤、索)或只受壓單元(間隙)中的預拉
	荷載。
	Tendon Prestress Loads
	定義給鋼鍵施加的預應力,可以考慮預應力鋼鍵的各種預應力
	損失。
	在板及實體單元的邊緣或表面作用土壓力或流體壓力荷載·面
Hydrostatic Pressure	域性的壓力荷載將轉換為節點處的壓力荷載。節點壓力荷載等
Loads	於流體表面到節點的豎向距離乘以流體比重。當元素被切割或
	合併時,流體壓力荷載會自動修正。
Tomporatura Loada	溫度荷載可以作用於全體結構或單獨節點上·溫度梯度荷載則
Temperature Loads	為分析梁或板單元頂面和底面的溫度差。
Drossura Looda	將壓力荷載作用在板或實體單元的邊緣或表面·壓力荷載可以

	力、壓力荷載可以整體座標系或單元局部座標系為基準輸入,
	也可以按指定方向輸入。
Wind Loads	依台灣、日本、美國、大陸、歐洲等各國風力規範設定作用
Wind Loads	於結構物的風力。
Static Spicmic Loads	依台灣、日本、美國、大陸、歐洲等各國耐震規範設定作用
Static Seismic Loads	於結構物的靜力地震力載重。











▮動態載重

歷時分析適用於分析和評估樓板系統的動力特性,midas Gen 亦提供了步行振動載

重資料庫。



可藉由結構中的自重或輸入的荷載轉換為結構的質量,以進行特徵值分析。

反應譜分析可依據台灣、日本、美國、大陸、歐洲...等的耐震規範,選擇一個符合結 構工址的反應譜,反應譜函數也可自行輸入。進行反應譜分析時,反應譜作用角度會自動 作為結構的主軸方向,同樣的,反應譜荷載也可以考慮意外偏心矩。





▶節點質量(Nodal Masses)

將移動質量分量與轉動質量分量等質量資訊指定於特定節點上。

		and the large t		
Nodal M	asses	· · · ·	mX	Lumped Translational Mass in the GCS X-axis
Optior	ns		mY	Lumped Translational Mass in the GCS Y-axis
(Ad	ld C Replac	e C Delete	mZ	Lumped Translational Mass in the GCS Z-axis
Nodal	Mass mZ		rmX	Rotational Mass Moment of Inertia about GCS X-axis
	z rmZ	m¥ ArmV	rmY	Rotational Mass Moment of Inertia about GCS Y-axis
	Y X	mX mX	rmZ	Rotational Mass Moment of Inertia about GCS Z-axis
mX	3.0	kN/q		
mY	3.0	kN/a		
mZ	0	kN/q		
rmX	0	kN/grin²		
rmY	0	kN/g·in²		
	En la	and a second second		

₽樓層質量(Floor Diaphragm Masses)

設定樓層質量的方式如下:

- ▶ 使用者直接計算並輸入樓層質量於樓層質心。
- ▶ 由三角形、矩形、圓形的板或線形的梁組成的樓層平面,其結構幾何的質量已

經建立於模型之中,可由程式自動計算樓層質量並作用於樓層質心。

Floor Diaphragm Masses	Mr Point Mass
Point Mass Start Story : Base End Story : Base Diaphragm Mass	Z^{1} Y X^{c} D_{1} Y_{0} X Line Mass
Xc Mp Mr Yc Z X	Y DI Xc Zl Zl Xc Xc Yc Xc Xc Xc Xc Xc Xc Xc Xc Xc Xc
Mp 3 kN/q Mr 0 kN/q*in² Xc,Yc 60, 40 in	Y D1 Xc D4 Yc D3 Circular Area Mass
<u>Add Modify Delete</u> Story Type Xc Yc Base P 60 40	Y (X3,YD) (X3,YD) Z (X3,YD) (X2,YZ) X Triangular Area Mass
Close	Y D2 Ma Xc Yc Rectangular Area Mass

▶荷載轉質量(Loads to Masses)

將作用於整體座標系 Z 方向荷載的垂直分量轉換為質量並作為集中質量, 該功能主

要用於計算地震分析時所需的重力荷載代表值,單元的自重轉換為質量應在結構類型

(Structure Type)指令中進行考量。

▶一致質量轉換法(Consistent Mass)

midas Gen 可以將結構的自重轉換為均布質量,依形狀函數導出結構勁度矩陣,為 考慮質量慣性矩偶合效應,也可使質量考慮斷面偏心的效果,得到較集中質量法更將確的 結果,但相對的會花費較多的程式運算時間。

₽自重轉化質量(Self-weight to Mass)

midas Gen 可以自動將模型中元素的自重轉化為集中質量或均佈質量·提供動力分

析或計算靜態地震力載重使用。

Structure 1	Гуре			
• <u>3-D</u>	C X-Z Plane	C Y-Z Plane	C X-Y Plane	C Constraint RZ
Mass Conti	rol Parameter			
Lumper	d Mass			
Г	Consider Off-diago	onal Masses		
C Consist	tent Mass			
Conver	rt Self-weight into I	Masses		
0	Convert to X, Y, Z	Convert	to X, Y	Convert to Z
avity Acce	leration : 9.	806 m/s	er2	
avity Acce	leration : 9.	806 m/s	ec²	

Analysis Finite Element Library

有限元素資料庫

- ▶ 可設定極限強度的只受壓元素
- ▶ 可設定極限強度的只受拉元素
- ▶ 間隙
- ▶ 鉤
- ▶ 桁架
- ▶ 索(可考慮懸垂)
- ▶ 一般梁
- ▶ 變斷面梁
- ▶ 平面應力
- ▶ 平面應變
- ▶ 牆 (面內、面外)
- ▶ 板(厚板/薄板、面內/面外厚度、正交各向異性)
- ▶ 軸對稱
- ▶ 實體單元(四面體、楔形、六面體)
- ▶ 粘彈性阻尼
- ▶ 遲滯系統
- ▶ 橡膠支座隔震系統
- ▶ 摩擦擺隔震系統

●分析功能

midas Gen 沒有節點數和單元數限制‧對荷載和荷載組合的數量也沒有限制‧而且 提供可以連續分析多個模型的批次處理功能。

▶ 靜力分析

→線性靜力分析

▶ 動力分析

→特徵值分析

→反應譜分析

→歴時分析

> 幾何非線性分析

→P-Delta 分析

→大變位分析

▶ 材料非線性分析

→Von-Mises, Tresca, Mohr-Coulomb & Drucker - Prager

→磚石構造分析

▶ 挫屈分析

→臨界挫屈載重係數

→挫屈模態

→側向扭轉挫屈

▶ 熱傳導分析(傳導、對流、輻射)

→穩態分析

→瞬態分析

▶ 水化熱分析

→熱彈性分析

→發展強度、潛變、乾縮、管冷分析

▶ 施工階段分析

→時間依存材料特性(乾縮、潛變、硬化)

→邊界條件變化

→柱收縮分析(彈性/非彈性)

▶ 側推分析

→提供了四種基本的塑鉸性質(P, V, M & PMM),可以自己定義塑鉸性質,也可

以讓程式根據構件的斷面、材料、荷載狀態等,自動生成塑鉸性質。

→具有 FEMA、Eurocode、雙線性、三線性的塑鉸基本形式。

→可將塑鉸設定於鋼筋混凝土、鋼材、鋼骨鋼筋混凝土、石材構造。

→力量或位移控制

→產生容量譜與最佳性能點/目標位移量

→安全檢核表

> 邊界非線性歷時分析

→對建築物隔震和減震所使用的粘彈性消能器(Viscous-elastic Damper)、間隙 (Gap)、鉤(Hook)、遲滯系統(Hysteretic System)、鉛芯橡膠支撐隔震裝置(Lead Rubber Bearing Isolator)以及摩擦擺隔震裝置(Friction Pendulum System Isolator)等進行邊界非線性動力分析的功能。

> 邊界非線性歷時分析 (Boundary Nonlinear Time History Analysis)

→對建築物隔震和減震所使用的粘彈性消能器(Visco-elastic Damper)、間隙 (Gap)、鉤(Hook)、遲滯系統(Hysteretic System)、鉛芯橡膠支撐隔震裝置(Lead Rubber Bearing Isolator)以及摩擦擺隔震裝置(Friction Pendulum System Isolator)等進行邊界非線性動力分析的功能

▶ 非彈性歷時分析

▶ 其他分析

→利用最佳化設計方法求未知荷載係數

→移動載重分析

→支座沉陷分析

→考慮組合斷面組合前後斷面勁度變化的分析



















Results Graphic Results

分析結果圖形化

在 midas Gen 後處理中,使用者可以根據設計規範自動產生荷載組合,也可以自行 添加和編輯荷載組合。

在梁內力圖裏,可以同時確認單元的強軸和弱軸的內力。透過編輯顯示類型可以輸出多種形態的反力、位移、內力和應力圖形。並可以利用鏡像功能由 1/2 或 1/4 的模型生成整個模型。此外,midas Gen 提供動力和靜力分析的動畫輸出結果。

▶ Type of Display 顯示類型

- ▶ 數值 Values
- ➢ 圖例 Legend
- ➢ 變形 Deform
- ⋟ 變形前 Undeformed
- ▶ 動畫 Animation
- ➤ 鏡像 Mirrored
- ➢ 剖面線 Cutting Diagram
- ⋟ 等值面 IsoSurface

midas Gen 可以使用任意的剖面線或切割剖面來查看板單元或實體單元的內力和應

力,也可以利用等值面功能詳細確認實體單元內部的應力狀況。對板單元可以同時查看頂

```
面和底面的應力。
```





Beam Detail Analysis Results E110 🗃 Demert Number: 14017 Length: 6.49975 Unit: In, MK Element humber 14017 Length 6.43075 Unit m, torf HOT ST Disk() +1.073(0+000 Disk() +0.033(0+000 Disk() +1.030(0+000 Disk() 0.000(0+000) Disk(0+0) +1.030(0+000 Disk(0+000) Disk(0+000) Disk(0+0) +1.030(0+000) Disk(0+000) Disk(0+000) Disk(0+0) Disk(0+000) Disk(0+000) Disk(0+000) on Mses 1506.58 +-1.50010a-500 + 2.00201a-500 # + 2.00201a-500 # +-1.50015a-500 - - 2.40073a-501 50.0 W x = 6.490754+000 M x = 0.300004+000 W x = 2.24004+000 PL.mn . 8.54033e=0 7.54147e=0 7.54541e=0 Discourse tak + 2.00042e-001 +-4.72319e-000 + 1.80450e-000 +-4.72319e-000 +-4.72319e-000 # x = 2,071174-000 # x = 0,400754-000 # x = 1,2400754-000 F2 + 0.077332 M2 + 0.000000 W.WO.WO.AN -







Results Table Results

midas Gen 提供可以與 MS-Excel 相容的計算結果表格,讓使用者有系統的瀏覽分 析與設計結果。簡單直觀的選擇特定載重組合,查看反力、變位、內力...等結果表格;此 外,這些表格可以選擇特定資料、篩選、排序、編輯、控制文字格式、複製與貼上、輸出 表格化報告、繪製 XY 散佈圖與長條圖...等分析圖表。

以表格輕鬆簡單的檢核分析結果

- ▶ 提供位移、内力、應力、反力、振態、挫屈、設計、檢核...等表格。
- ▶ 強大的篩選功能。
- ▶ 可自訂資料排序的優先順序。
- ▶ 有表格編輯、修改、複製、替代、搜尋...等功能。
- ▶ 與 MS-Excel 相似的複製貼上功能。
- ▶ 與 MS-Excel 相似的操作介面。

▶ 輸出分析結果

- ▶ 針對單一、疊加、總合、包絡的載重組合輸出位移、反力、內力、應力等結果。
- ▶ 可自行選擇與編排輸出表格的組合與位置。
- ▶ 清楚顯示該結果為整體座標系或局部座標系。



2		2.0.	80. i &	* 205 *	196 @ 193	13680	\$	* 2	* i = 6 A			
T	Ben	Load	Part	Axial (bonf)	Shear-y (tonf)	Shear-z (tonf)	Torsion (bonf-m)	Moment-y (tont-m)	Moment-z Cloref m)	10 B		
t	1	cLCB1	E1]	0.00	0.00	-5.58	0.02	-7.22	0.00	e.		
1	1	cLCB1	JE30	0.00	0.00	5.82	0.02	-8.14	0.00	A.S.		
]	2	cLCB1	(3)	0.00	0.00	-5.75	-0.04	-8.25	0.00	+		
J		12777			00.	5.65	-0.04	-7.84	0.00			
Į	LIE I	Copy	ť. – – – – – – – – – – – – – – – – – – –		.00	-5.70	-0.00	-8.03	0.00			
1					.00	O (2)	H-1-1-1-2-1-1	Beat	Force (K + McHough Eace			a.)
1	699	Find.		a	31+F .00		no inchi Paprim	nd female Date	Review View		10.0455-524.06	¥ -
ļ					.00	100	Carese - 33 - 1	A.X.	S - S - I Lighten	el as Nation 1	P Dava 1	27 3
1	3	Sorti	on Dialor		.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 1 - B - D - 2 	· 4	51.0 600	Aylesi *	Dfund -	2" Non" Seat
ł			ווא ביוטוטן		.00	Dybind -	100	- Algement / 1	Matter -	14/m	0.0	100-9
Ļ		Style	Dialog.		00	The second		Re I	I M I		0.0	
1			- Croise gri		00	1 44	a for	A GALLAND				100
1		Shov	Graph.		.00			Asial Ulea	y thears	Tersion	Moneol y	Mument a
Į			. or opin		.00	1	1 cicks Fut	(1.00) (2.00	9 (n=1) 8 - 5.58	(Lord'en) 6.02	Post and	[und eq
J	10				00	4	10.00		0 5.40	0.07	-8.54	
1		Activ	ate Reci	ords	.00		20100 000		0 0.70	0.00	7.64	
1						5	345(65) 194		4 23		-4.65	e
1		Expo	ert to Exe	cel	N 00		BIOCRE 411	1 3	2 53		4.0	
1		1			00	1	4 0.080 (18)	1	0 57	0	-4.0	ġ
1		View	by Load	Cases	¥ 00	11	50,001 001		0 37		-4.0	
1		1000	Sec.		.00	10	e 4000 000		0 0.41	0.04	-7.M	
1		View	by Max	Value Item.	00	14	6-1(0) EE		0 5.75	0.04	4.25	
					00.5	10	Tisces un		0 5.34	-0.52	-7.33	
J	12	cLCB1	3[14]	0.00	0.00	0	8 4.083 108		0		-1.11	
J	13	cLCB1	(14)	0.00	0.00	14	No.00 (00)		2 7.5	0.00	-11.70	
J	13	cLCB1	J[15]	0.00	0.00	77	90000 000		0 4.60	0.00	9.12	
1	14	cLCB1	(15)	0.00	0.00	20	30-4-00		9 20		10.62	9
1	14	cLCB1	3[16]	0.00	0.00	20	11-0.063 1010		0 327	-	-10.47	
1	15	cLCB1	(17)	0.00	0.00	24	11 (100) [2/8		0 7.20		-100.62	0
1	15	cLCB1	.(18)	0.00	0.00	2	12/0.003 1018	1 9	9 22		-10.57	9
-	16	CLCB1	E183	0.00	0.00		Beam Force / Sherris	Peet 252			140.J.m.	-
		and the second sec	the second se									

Design Design Codes

Ⅰ設計規範

混凝土設計	鋼構設計	鋼骨鋼筋混凝土設計
ACI318	AISC-LRFD	SSRC79
Eurocode 2	AISC-ASD	JGJ138
BS8110	AISI-CFSD	CECS28
IS:456 & IS:13920	Eurocode 3	AIJ-SRC
GB50010	IS:800	TWN-SRC
AIJ-WSD	CSA-S16-01	AIK-SRC
TWN-USD	GBJ17, GB50017	KSSC-CFT
AIK-USD, WSD	TWN-ASD, LSD	
KSCE-USD	AIK-ASD, LSD, CFSD	基礎設計
KCI-USD	KSCE-ASD	ACI318
	JTJ025-86	BS8110
板設計	KSSC-ASD	
Eurocode 2		

台灣規範完成階段

材質庫	Concrete Material DB	CNS
们其库	Steel Material DB	CNS
型鋼資料	Steel Section DB	CNS
庫		
	Static Wind load	建技規則、接淡江風工程專家系統
載重	Static Seismic Load	建築物耐震設計規範
	Response Spectrum Function	建築物耐震設計規範
		FEMA
側推分析	RC Pushover	耐震詳評- SERCB、NCREE
	Steel Pushover	FEMA
	Load Combination	按國內各規範
	Concrete Frame Design	混凝土工程設計規範
		混凝土工程設計規範
設計	Concrete Ductile Design	第15章
		鋼構造建築物鋼結構設計技術規範
	Steel Frame Design	容許應力法/極限設計法
	Wall Design	混凝土工程設計規範

Design Design Features

Ⅰ設計功能

- ➢ 符合多國鋼結構設計與檢核的規範
- ▶ 鋼骨鋼筋混凝土結構合成構件設計檢核
- ▶ 依構件或斷面的圖形化設計與分析結果
- ▶ 自動最佳化設計尋找鋼結構的最經濟斷面
- ▶ 以圖形化表示鋼結構設計最佳化的趨勢
- ▶ 以圖形化表示應力比、重量分佈、安全係數
- ➢ 設計檢核漸變Ⅰ形鋼構斷面
- 符合多國鋼筋混凝土結構設計與檢核的規範(提供鋼筋量)
- ▶ 利用網格化板元素設計板與牆
- ▶ 鋼筋混凝土材料構件(梁、柱、剪力牆)進行應力-應變曲線與 P-M 交互影響曲線
 - 分析,進而計算最小鋼筋量
- ▶ 自動計算鋼筋號數與間距
- ▶ 鋼筋混凝土細長柱設計考慮彎矩放大與細長柱效應,進而計算最小鋼筋量
- ▶ 剪力牆設計考慮弱軸的細長效應
- ▶ 獨立擴展基腳與樁基礎設計
- ▶ 各向結構系統獨立設計,如 X 向為具側移系統而 Y 向為無側移系統
- ▶ 自動計算有效挫屈長度係數(K-Factor)
- ▶ 自動產生設計檢核分析結果與設計概要



Frenzy Bindry	Electronic Vinder Electronic
	Presta 20 B Part & Part At Close State
$ \begin{array}{c} 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & \\ 1 \mbox{ Discretion } & & & & & & \\ 1 $	$ \begin{array}{c} \textbf{1. Design information} \\ \hline \textbf{Design information} \\ \hline Desig$
P 40 Horners and 20 H	Description Fig: + 0.0000 (L.D) H, POS J1 Fig: + 140.102 (L.D) 3. POS J1 Original Parameters Lix + 3.0000 Liz + 3.0000 Liz + 3.0000 Original Length Factor Kr + 1.00 Ki = 1.00 Moment Factor (Instance Cashorer Output Cashorer Factor (Instance Cashorer Cash = 1.00 Moment Factor (Instance Cashorer Cashorer = 1.00 Cashorer

自動產生符合多國耐震規範的雙正交向載重組合 \geq



Ⅰ 最佳化設計

■鋼結構最佳化設計

midas Gen 的斷面最佳化設計判斷原則·為迭代檢核強度比(或應力比)滿足設計規範 的最經濟斷面(最小斷面面積、最小重量)。



Displacement Optimal Design Result Dialog

ID	Sect Name	Menib. Type	Origin Sect.	Proposed Sect.	04	COM	LCB	^
1	W16x36	Bean	W16+36	W\$(10	04	0.2798	1	
201	62	SECH	W21+333	EH-250x250x10x10	OK.	0.0656	1	
241	SG1A	Eean	W10x112	W1205	04	0 2370	1	
431	C4	SECO	W21+223	BH-200x200x10x10	0K	0.0577	1	
1521	\$61	Sean	W2468	WSCID	05.	0.2966	5	
					- 64			
Wa	ncht Stand	: 19	44.6372 NN	216-3668 kN	- 14			
wa	icht Staal RC	: 13	44.4372 NN 0 NN	216.3666 kN	Ņ			8
-	nche Stand RC Marc Di	: 15 : J	44.6372 Mi 0 Mi	216-3666 kN 0 kN Max Stoy Dait Ratio				> ×
5	nchit Steel RC Mark Die WX 1045	: 15 : glacenerit KCOS	#4.6372 NN 0 NN # RX	216-3668 555 0 551 Max Stop Dell Ratio 57 0.000	71		*	



midas Gen 會依最不利的載重組合與節點·搜尋合適的基礎尺寸並佈置樁數量·

	E futies Vintes
	Prof. Q Oute Store err Store tito
Notice (Notice)	 Cecometry and Materials Manual NY - 2000, by + 40000 bardinet Ours 23:32:7039 digits+001mility Design Condition Design Co
Journel Foll Journel Foll Journel Foll Journel Monada Sol Pressure (Sel (Similar Conduction Ohing Columbian Obing Columbian Beatting Pressure Check Sold Beating Pressure Check Similar Street Beatting Pressure Check Allow France Optime


http://www.midasuser.com.tw



地址:22103新北市汐止區大同路三段206號8樓 TEL:(02)7708-0210 FAX:(02)7708-0213 Email:sales@midasuser.com.tw