




前處理-手動接觸定義

Simple, but Everything.

Step1.接觸定義




Step2.手動接觸定義




Step4.預設焊接接觸 (可以下拉切換)

Step5.接觸公差

Step3.選取接觸面



註1:模型樹-接觸(可檢視接觸位置)



註2:按右鍵可以修改或刪除接觸對