




視窗操作-單位切換

Simple, but Everything.



單位可隨意切換
視窗右下方 (材料係數也會自動切換)

kgf	mm	cal
tonf	cm	kcal
N	m	J
kN	in	Btu
lbf	ft	kJ
kips	μm	

註:函數曲線不會自動切換單位